

Hantering av BOMLÅSET

VIKTIGT

Brickan måste användas både vid upplåsning och låsning.
Låsen är inte självlåsande.

VIKTIGT

Handhavande av hänglåsen.



Öppna:

1. Lägg brickan mot botten på hänglåset (SCANTRON märket), låset lyser grönt och surrar lite grand, nu är det aktiverat.
2. Vrid cylindern **medsols** så långt det går, nu är det upplåst och du kan öppna hänglåset.

Låsa:

1. Tryck ihop hänglåset.
2. Lägg brickan mot botten på hänglåset (SCANTRON märket), låset lyser grönt och surrar lite grand, nu är det aktiverat.
3. Vrid cylindern **motsols** så långt det går, nu är det låst.

Vid problem med nyckelbricka:

1. Uppgradera brickan vid klubbhuset, lägg mot läsaren tills indikeringen visar grönt.
2. Om inte uppgradering räcker gör en felanmälan till **0702-238018**



Avläsare på klubbhuset för aktivering och uppgradering